


Manual de Montagem

Armário Alto Charuto Fechado UNO



Telefone: (011) 4486-8846
email: sac@marzovitorino.com.br



ARM ALTO CHA FD FECH EMBUTIDO - 210005032

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.




Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

KIT			
ITEM	DESCRIÇÃO		QTD
A		DOBRADICA (26MM RETA C/CALCO 3MM)	3
B		PARAFUSO (4.0X14/FIX. PN. BC)	18
C		PUXADOR ALCA UNO ALUMINIO	1
D		CHAPA TRAVA ARMARIO 95MM	1
E		FECHADURA GAV CHAVE NAO DOBRAVEL	1
F		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	12
G		PINO MINIFIX SIMPLES AUTO ATARRAXANTE	12
H		SUPORTE PINO 6X8 - CZ	8
I		PARAFUSO 3.5X25/FLG. S/ PONTA ZB	2
J		BUCHA PLASTICA (C/ ROSCA 5/16" FERRO)	4
K		NIVELADOR SEXTAVADO 5/16X1" PRETO	4
L		PREGO 10X10 C/C	6
M		SUPORTE CUNHA	8
N		PARAFUSO (3.0X16/FIX. CH. ZINC. BR.)	8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM





PEÇAS

1 - TAMPO ARM FD EMBUTIDO 452X370

2 - PORTA DIR ARM 1566X447

3 - BASE ARM FD EMBUTIDO 452X350

4 - PRAT MOVEL ARM FD EMBUTIDO 418X330

5 - LATERAL ESQ ARM FD EMBUTIDO 1555X35

6 - LATERAL DIR ARM FD EMBUTIDO 1555X350

7 - PRAT FIXA ARM FD EMBUTIDO 418X339

8 - FUNDO ARM CHARUTO 1564X428

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Phillips



Parafusadeira

Pré Montagem:


1. - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante(**G**) no Tampo(**1**).



2. - Aplique os Minifix Cuica Simples 15x11(**F**), nas Laterais Esq / Dir (**5**),(**6**).

2.1. - Fixar Suporte Pino 6x8(**H**).


2.2 - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante(**G**) nas Laterais(**5**),(**6**).




3. - Fixar Dobradiças(**A**), com Parafusos 4x14 (**B**).

3.1 - Fixar Puxador (**C**), com Parafuso 3.5x25 (**I**).

3.2 - Fixar Fechadura(**E**), com Parafuso 4x14 (**A**).




4. - Fixar Pino Minifix Simples, auto Atarraxante(**G**) na Base(**3**).




5. - Encaixe a bucha plástica(**J**), na Base(**3**).

5.1 - Roscar o Nivelador sextavado(**K**) na bucha plástica(**J**).




6. - Fixe a Cuica(**F**) na Prateleira fixa(**7**).




Montagem:

1. - Fixe a Lateral(5), na Base(3) com Cuica(F) e Pino(G).




2. - Fixe a Prateleira(7), nas Laterais(5),(6) com Cuica(F) e Pino(G).


2.1 Encaixe Fundo, 3mm(8) no (Canal), das Laterais(5),(6) e na base(3).



3. - Fixe o Tampo(1), nas Laterais(5),(6) com Cuica(F) e Pino (G). O Fundo 3mm(8) deve ser encaixado no Canal do Tampo(1).




4. - Apoie a Prateleira Móvel(4), no Suporte Pino(H).



4.1 Se necessário pregar Fundo(8) na Prateleira Fixa(7), com Pregos(L) 10X10 C/C.

5. - Fixar as Porta(2) com Parafusos 4x14(B), na Lateral(5).



5.1. - Após regulagem da porta, fixar Chapa trava Armário(D), com Parafusos 4x14(B) na Prateleira Fixa(7).

6. - Fixe os suportes Cunha(M), no Fundo(8) com parafuso 3.0x16(N).

