

GUIA DE ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM

COMPONENTES				ITEM	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
D	C	B	A				
PAR 4 x 14	PAR 4,8 x 13	PAR 6,6 x 12	BUCHA AMER 16 x 13				
12	4	32	24	MAD		DUPLA MOD AUXILIAR	
12	4	28	20	MAD		DUPLA MOD CENTRAL	
6	4	14	10	MAD		SIMPLES MOD CENTRAL	
6	4	16	12	MAD		SIMPLES MOD AUXILIAR	

RECOMENDAÇÕES

Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para que não cause nenhum dano ao produto durante a montagem.

Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como solventes, lixas... Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição


Evite colocar o móvel em exposição ao sol, e próximo a fonte de calor.
Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

- *Espécies arbóreas utilizadas: Eucalyptus spp ou Pinus spp
- *Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
- *A madeira utilizada é proveniente de manejo florestal certificado FSC® e uso limitado de substâncias perigosas.
- *Ao descartar nosso produto recomendamos: reciclagem de material.

Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, em casos para acionar a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor entrar em contato com o logista onde foi efetuada a compra.


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



PLATAFORMAS WORK PRO


Plataforma

Dupla Mod Auxiliar




Plataforma

Simple Mod Central





Plataforma

Dupla Mod Central



Plataforma






Simple Mod Auxiliar




LISTA DE PEÇAS

- 01 - Tampo Lateral
- 02 - Tampo Central
- 03 - Pé direito


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.



Colocação do modulo auxiliar na Plataforma central




Modulo central



Modulo auxiliar

Pé Modulo central

Colocação do modulo auxiliar na Plataforma central



Modulo central

Modulo auxiliar

Pé Modulo Central

